准稳态法测不良导体的导热系数和比热

实验报告

软件 91 李金鹏 2019013254

实验目的

- 了解准稳态法测量不良导体的导热系数和比热原理,并通过快速测量学习掌握该 方法。
- 掌握使用热电偶测量温度的方法。

实验原理

1. 热传导

对于如图 1 所示的两表面均匀恒温的平板,根据 傅里叶定律,对于任意x方向的厚度dx的微元层, 单位时间内通过该层的导热热量Q有如下关系 式:

$$Q = -\lambda F \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

其中 λ 为材料的导热系数, F为平板面积, $\frac{dt}{dx}$ 为温 度梯度, 负号表明热流与温度梯度方向相反。




图 1.通过平板的一维导热

2. 一维导热模型、热传导方程及方程解

对于如图 2 所示,厚度为2R的无限大平板,原始 温度 t_0 ,表面热流密度恒为 q_c 。由对称性可得,其 内温度必沿x轴对称分布。这时,令 τ 为时间变量, 我们有如下一维方向传热方程:


$$\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x,\tau)}{\partial x^2} (0 < x < r, \tau > 0)$$

该方程满足如下初值条件与边界条件:

$$t(x,\tau)_{\tau=0} = t_0$$

$$q_c = \lambda \frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}|_{x=R}$$

$$\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}|_{x=0} = 0$$



式中 $a = \lambda/(c\rho)$ 为热扩散率,单位m²/s,c为比热,单位为 $I/(kg \cdot K)$, ρ 为密度,单 位kg/m³。 可解得:

$$t(x,\tau) - t_0 = \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} - \frac{R^2 - 3x^2}{6R} + R \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n^2} \cos\left(\mu_n \frac{x}{R}\right) \exp(-\mu_n^2 F_0) \right]$$

式中 $\mu_n=n\pi, n=1,2,3\ldots,\ F_0=rac{a au}{R^2}$ 为傅里叶数, t_0 为初始温度。

经过一段时间, $F_0 = \frac{a\tau}{R^2} > 0.5$ 时,该式可近似为:

$$t(x,\tau) - t_0 = \frac{q_c R}{\lambda} \left(\frac{a\tau}{R^2} + \frac{x^2}{2R^2} - \frac{1}{6} \right)$$

此时,样品各点温度随x沿抛物线变化,样品内各点的温升速率相同且不变,两点间温差恒定,这种状态称为准稳态。此时样品表面与中心面温差可表示为:

$$\Delta t = t(R, \tau) - t(0, \tau) = \frac{q_c R}{2\lambda}$$

由此可得:

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Lambda t}$$

当样品横向尺寸为厚度的 6 倍以上时,非无限大平板导致的误差可忽略。由比热的定义,当样品横向截面积为F时,有以下关系:

$$q_c F = c \rho R F \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}$$

可得比热为:

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}}$$

式中 ρ 为样品密度, $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}$ 为准稳态下样品的温升速率,可由中心面上 $t(0,\tau)\sim \tau$ 关系求得。

3. q_c 的计算

在如图 3 的样品架中,由对称性,向样品中 心传导的热流密度为加热器电功率的一半, 即

$$q_c = rac{U_{ ext{min}}^2}{2Fr}$$

 U_{mb} 为加热器所加的电压,r为单个加热器

绝热泡沫加热器绝热泡沫OX样样样样样品品

图 3 四块样品对称放置示意图

的电阻。

4. 热电偶温度计

本实验采用热电偶温度计测量温度,其满足:

$$U(TT_0) = k_1(T - T_0) + k_2(T - T_0)^2$$

因为温差较小,所以可忽略二次项。本实验 $k_1 = 40\mu\text{V}/℃$ 。


三. 实验仪器

万用表的使用:交流信号发生器、数字万用表、电阻、电容、二极管; 测量导热系数和比热容:样品台装置、有机玻璃、加热薄膜、热电偶温度计、直流 稳压电源、数字万用表、换向开关、保温杯、水、秒表、导线。

四. 实验任务及步骤

- 1. 阅读仪器说明书,学习数字万用表的使用,完成测量及数据处理任务:
 - (1). 交流电压及频率测量;
 - (2). 电阻直接测量: 二端法测量电阻 R 大小;

- (3). 二极管测量: 测量二极管的正向导通电压;
- (4). 电容测量
- 2. 装好样品、加热器、热电偶并旋紧螺杆旋钮 使间隙尽量小。
- 3. 打开并预热直流稳压电源,数字万用表,预设加热电压到15-20V,并用万用表测量实验前的加热电压。
- 4. 用万用表检查四只热电偶与加热器是否完好,测量并记录加热器电阻值。
- 5. 电路连线: 按图 5 所示连接电路。
- 6. 测量初始温度 t_0 及初始温差 $U_1(t_2t_1)$,初始面中心温度 $U_2(t_1t_c)$ 。
- 7. 接通加热电源与加热器,同时开始计时。每隔 1 分钟测一次 $U_1(t_2t_1)$ 及 $U_2(t_1t_c)$,共测 30 分 钟。






图 5 热电偶测温系统 (各热偶正端由粗线示意)

中心面

恒温水槽

加热面

五. 数据处理

1. 数字万用表的使用

小数点后位数一致

测量任务	测量值	精度/公式	不确定度	完整测量结果	
		(读数%+量程%)			
测交流电压有效	1.35366V	2V/0.2+0.05	0.00371	(1.4 ± 0.0037) V	
测交流信号的频率	3.1999 <i>K</i> Hz	20kHz//0.01+0.003	0.0009 🗶	$(3.2 \pm 0.00090)k$ Hz	
电阻	11.1169kΩ	20kΩ/0.020+0.004	0.0030	$(11 \pm 0.0030) \text{k}\Omega$	
电容	1.036µF	$2\mu F/1+0.5$	0.020	$(1.0 \pm 0.020) \mu F$	
二极管正向导通电压		1.9920V	✓ (2.0±0.0050)V		

交流电压有效值完整测量结果的计算方法:

例:量程为2V,读数为1.35366V。

读表格可知,不确定度为0.2% + 0.05%。

 $\Delta_U = 1.35366V \times 0.2\% + 2V \times 0.05\% = 3.71 \times 10^{-3}V \approx 0.0037V$

因此完整测量结果

 $U = U_0 \pm \Delta_U = (1.4 \pm 0.0037)V$

2. 测量导热系数和比热容:

学生序号: 18;

材料:有机玻璃;室温 t_0 = 24.2°C;

并联加热薄膜电阻r/2 = 55.154Ω;

加热电压: U = 17.00V;

样品: 长宽L=W=90mm; 厚度R=10mm; 密度 $\rho=1196$ kg/m³;


热电偶电阻:中心面: (3.020 ± 0.011) Ω; 加热面: (3.291 ± 0.011) Ω;

中心面冷端热电偶: $(3.963 \pm 0.012)\Omega$; 加热面冷端热电偶: $(4.011 \pm 0.012)\Omega$ 。

τ(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
热面和中心面温差	0.008	0.126	0.156	0.174	0.184	0.190	0.194	0.196	0.197
$U(t_2t_1)$ (mV)									
中心面和冷面温差	0.053	0.054	0.060	0.072	0.087	0.105	0.122	0.142	0.163
$U(t_1t_c)$ (mV)									
τ(min)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
热面和中心面温差	0.198	0.199	0.200	0.201	0.202	0.203	0.204	0.205	0.206
$U(t_2t_1)$ (mV)									
中心面和冷面温差	0.183	0.204	0.225	0.245	0.266	0.288	0.309	0.330	0.351
$U(t_1t_c)$ (mV)									
τ(min)	18	19	20	21	22	23	24	25	26
热面和中心面温差	0.206	0.206	0.207	0.207	0.207	0.207	0.208	0.208	0.208
$U(t_2t_1)$ (mV)			_					_	
中心面和冷面温差	0.372	0.392	0.413	0.434	0.455	0.475	0.495	0.515	0.535
$U(t_1t_c)$ (mV)									

反思:由于螺杆旋钮没有拧足够紧,绝热性不好,散热过大,导致热面与中心面温差没有能够达到一个理想的准稳态状态。这让我意识到,之后再做实验时,一定要做好实验前准备工作,深入理解实验原理,这样才能避免实验中出现的人为因素导致的误差。

作出 $U(t_1t_c)\sim \tau$ 与 $U(t_2t_1)\sim \tau$ 图像:



从图表中可以看出,在 $\tau = 17 \sim 23$ min时, $U(t_2t_1)$ 基本保持不变,即温差基本恒定。 因此可以认为:准稳态出现在 $\tau = 17 \sim 23$ min。

下面进行计算:

(1) 中心面的温度:

由于可以忽略热电偶温差电动势计算公式中的二次项,所以 $U_2(t_1t_c) = k_1(t_1 - t_c)$,得:

$$t_1 - t_c = \frac{U_2(t_1 t_c)}{k_1}$$

当 $\tau = 0$ 时, $t_1 = t_0 = 24.2$ °C, $U_2(t_1t_c) = 0.053$ mV,得:

$$t_c = 24.2$$
°C $-\frac{0.053$ mV $}{40uV/$ °C $} = 21.875$ °C

达到准稳态的时刻为 $\tau = 17$ min。此时 $U_2(t_1t_c) = 0.207$ mV,得:

$$t_1 = \frac{0.207 \text{mV}}{40 \mu \text{V/°C}} + t_c = 27.05 \text{°C}$$

(2) 加热面和中心面的温差

对进入准稳态的 $U_1(t_2t_1)$ 求平均值,再除以 k_1 ,即得加热面与中心面的温差:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{1}{k_1} average(U_1(t_2t_1))$$

$$= \frac{(0.206 \times 3 + 0.207 \times 4) \text{mV}}{40 \mu \text{V}/^{\circ}\text{C} \times 7}$$
$$= 5.16^{\circ}\text{C}$$

(3) 温升速率

温升速率即为 $U_2(t_1t_c)\sim \tau$ 线性拟合得到直线的斜率除以 k_1 ,得:

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{dU_2(t_1t_c)}{k_1d\tau} = \frac{0.01978(\text{mV/min})}{40\mu\text{V/°C}} = 0.4945^{\circ}\text{C/min}$$

(4) 导热系数

由公式:

$$q_c = \frac{U_{\text{mlb}}^2}{2Fr}$$

代入数据: $U_{\text{mh}}=17.00\text{V},\ F=LW=81\text{cm}^2,\ \frac{r}{2}=55.154\Omega,\$ 得:

$$q_c = \frac{(17.00\text{V})^2}{2 \times 81\text{cm}^2 \times 55.154\Omega \times 2} = 161.725\text{W/m}^2$$

而对于导热系数λ,由公式:

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

代入数据: $q_c = 161.725 \text{W/m}^2$, $\Delta t = 5.16 ^{\circ}\text{C} = 5.16 K$, R = 10 mm, 得:

$$\lambda = \frac{161.725 \times 10 \times 10^{-3}}{2 \times 5.16} \text{W/(m \cdot K)}$$
$$= 0.157 \text{W/(m \cdot K)}$$

(5) 比热

由公式:

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}}$$

代入数据: $q_c=161.725 \mathrm{W/m^2}$, $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}=0.4945 ^{\circ}\mathrm{C}/min=0.4945 \mathrm{K/min}$, $\rho=0.4945 \mathrm{K/min}$

1196kg/m³, R = 10mm, 得:

$$c = \frac{161.725}{1196 \times (0.4945 \div 60) \times 10 \times 10^{-3}} J/(kg \cdot K)$$
$$= 1.64 \times 10^{3} J/(kg \cdot K)$$

(6) 修正后的计算

热流密度 $q_c' = 0.85q_c = 137.466$ W/m²。由公式:

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Lambda t}$$

当 $q'_c = 0.85q_c$ 时,导热系数 $\lambda' = 0.85\lambda = 0.133$ W/(m·K) 又由于如下公式:

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}}$$

当 $g'_c = 0.85g_c$ 时,比热 $c' = 0.85c = 1.39 \times 10^3$ [/(kg·K)]

3. 实验结果

(1)修正前:

$$\lambda = 0.157 \text{W/(m} \cdot \text{K)}$$

$$c = 1.64 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot \text{K)}$$

(2)修正后:

$$\lambda = 0.133 \text{W/(m} \cdot \text{K)}$$

$$c = 1.39 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot \text{K)}$$

六. 问题探讨

1 一般量热学实验的测量精度

一般保留四位或三位有效数字,采用科学计数法一般保留三位有效数字。

2 本实验中准稳态会无限保持下去吗?

不会。从理论上分析,热面温度要高于中心面温度,即热面与外界温差大于中心面 的,所以热面向外界散热的速率比中心面要高,当时间无限长时,热面中心面的温 差就会缩小,即温升速率不一致,脱离了准稳态,即将进入稳态。从实验数据来看, 在 26 分钟以后, $U(t_2t_1)$ 就开始衰减,但由于该设备保温性能较好,所以仅衰减了 0.002mV,但这也是很明显的要脱离准稳态的趋势。

3 热电偶冷端温度对实验的影响是怎样的?

冷端温度起参照作用,为中心面的温度提供一个相对恒定的参考点。由于在计算 $U_2(t_1t_c)\sim \tau$ 线性拟合得到直线的斜率时,冷端温度会作为相同项被消掉(由于 $U_2(t_1t_c) = U_2(t_1t_0) - U_2(t_ct_0)$, 其中 t_0 为0℃点), 因此冷端温度的大小本身, 不管 是室温还是在0℃,均不影响实验结果,只需要它保持恒定。但是,如果冷端温度

不恒定,将会使得上式中 $U_2(t_ct_0)$ 不恒定,导致实验结果出现 ${
m uTc}$ 增大 -->温升速率减小->C增大

七. 实验小结

本次实验的不完美之处在于实验开始时,旋杆未拧足够紧,导致实验测量的数据 与实际数据偏差增大,这或许可以通过进一步减小修正系数来弥补,但这也让我意 识到,做实验该有的严谨精神:实验开始前准备应充分,实验原理理解应深刻,实 验开始时各器件调整应到位,实验过程中应当专注而认真,读数以及处理数据时要 细心而且耐心,这些经验和教训是我在这次实验中中最大的收获,相信这些 lessons 会使我之后的物理实验水平更上一个台阶,我应当牢牢记在心中。

八. 附件

从理论模型近似、绝热条件及测 量误差等分析

准稳态法测量不良导体的导热系数和比热

班级 软件引 姓名克朗学号 2019 013 154

座位号 [8

测量任务	测量值	量程与精度公式	不确定度	完整測量结果
測交流电压有效值	1.35366V	2V/(0,2/0+0.05)) 0003]1	(1.4±0.00371) V: (1.3536±0.00371) V: (1.4.±0.0) V.
測交流信号的频率	3-1999 (4)2	20 KHZ/(601/0+009)	6,0009	(2.210.0)KHZ
二端法测电阻	11.11 60 KD	70k52/(0.020%) +0.004%	0,0030	FH tojka
电容	1,036 p.F.	2 MF/ (19/0+0159)	A	(1.0±0.020) MF.
二极管	正向导通电压	= 1.9920 V =	Z-0V	

(%读数+%量程)

一、检测热电偶是否完好:

中心面熱电偶阻值=(应小于10欧) (3.29) 土 0.011) ユ 加熱面熱电偶阻值=(应小于10欧) (3.29) 土 0.011) ユ 加热面热电偶阻值=(应小于10欧) 中心面冷端热电偶阻值=(应小于 10 欧) (3、963 生.0.012) ユ 加热面冷端热电偶阻值=(应小于10欧) 4.011 生.01012) Ω.

- 二、两个相同电加热薄膜并联后的阻值= ょり、バリイス
- 三、冷端水温(可以室温替代)tc= 24.2°C
- 四、直流加热电压= (15~20V) 17,00V
- 五、准稳态测量数据:通电加热起开始计时(τ=0 时 U₁ 应小于 10 微伏)

τ(分钟) 0 . 0.053 0.054 0.060 0.072 0.087 0.105 0.122 0.142 U2(t1,tc) 0.163 0.008 0.126 0.156 0.174 0.184 U1(t2,t1) 0.190 0.194 0.196 0.197 τ(分钟) 10 11 12 13 15 U2(t1,tc) 0.183 0.204 0.225 0.245 0.266 0.288 0.309 0.330 0.35 U1(t2,t1) 0.198 0.199 0.200 0201 20210 0.203 0.204 0.205 0.206 τ(分钟) 20 21 22 26 0.413 0.434 01455 0.475 0.495 0.515 0.535 U2(t1,tc) 0.3 2 0.392 0,208 0,208 0.207 0.208 U1(t2,t1) 0.208 0.206 0.206 0.20 0.207

六、数据处理、结果:

11.12

沙斯科打紧,绝像性对于